



## TORWOL® S saurer, tensidfreier Reiniger



Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien, bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

**HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.**

<5% Phosphonate

Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, wasserlösliche Lösemittel



**Manuelle Reinigung:** Je nach Verschmutzungsgrad 50 – 100 ml / 8 Liter Wasser. Bei stärkerer Verschmutzung kann entsprechend höher dosiert werden.



**Automatenreinigung:** Je nach Verschmutzungsgrad 100 – 500 ml / 10 Liter Wasser



**Grundreinigung/Zwischenreinigung:** Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 200 ml – 1000 ml / 10 Liter Wasser.

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht säurebeständige Verfugungen müssen vorgewässert werden. Nach der Reinigung mit kaltem Wasser nachspülen. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen anwenden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen. Die Tanks der Reinigungsgeräte sind regelmäßig zu reinigen.

pH-Wert unter 1

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 3

4295 1-l-Rundflasche

4296 10-l-Kanister

1805

GS 80

### Gefahr

Kann gegenüber von Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Phosphorsäure

**UFI: 62S9-DUH9-338T-0DXY**

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. **interseroh**



LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### Inhaltsstoffe:

### Anwendung:

### Hinweise:

### Physikalische Angaben:

### Art.-Nr. / Verpackung:

### UN-Nr.:

### Produkt-Code: nach GISBAU

### Kennzeichnung:



### dreiturm GmbH

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de